

INMEETINSTRUCTIE

Meet de opening goed. Voorkom verrassingen later.

Deze handleiding helpt je met een betrouwbare globale maat voor de configurator en offerte. Productiematen vragen om extra controle. Kies bij twijfel altijd onze inmeetservice.

Belangrijk

Een globale maat is voldoende voor de online prijsindicatie. Laat je de deur produceren op basis van eigen maten, dan worden die maten onderdeel van de orderbevestiging.

WAT HEB JE NODIG?

01	Rolmaat of laser	Gebruik een betrouwbaar meetmiddel en noteer iedere maat direct in millimeters.
02	Waterpas	Controleer of vloer, wanden en plafond zichtbaar uit het lood of niveau lopen.
03	Foto's	Maak een foto recht voor de opening, van beide aansluitzijden, de vloer en het plafond.
04	Leidinginformatie	Markeer vloerverwarming, elektra en andere leidingen in de buurt van boorpunten.

Breedte, hoogte en diepte

01	Meet de breedte drie keer	Meet boven, in het midden en onder. Noteer alle drie de maten en gebruik voor de aanvraag de kleinste maat.
02	Meet de hoogte drie keer	Meet links, in het midden en rechts vanaf de definitieve vloer tot het afgewerkte plafond of de bovenzijde van de opening.
03	Controleer de aansluitvlakken	Meet de beschikbare diepte links, rechts en boven. Noteer plinten, dorpels, schakelaars en andere obstakels.
04	Controleer de diagonalen	Meet beide diagonalen. Een duidelijk verschil wijst erop dat de opening niet haaks is en technisch bekeken moet worden.
05	Noteer de draairichting	Ga aan de afgesproken zichtzijde staan en noteer naar welke kant de deur moet openen of schuiven.

Werk in millimeters

Schrijf bijvoorbeeld 986 x 2478 mm en niet ongeveer 99 x 248 cm. Rond nooit naar boven af.

Noteer jouw meetreeks

Breedte boven	 mm	Hoogte links	 mm
Breedte midden	 mm	Hoogte midden	 mm
Breedte onder	 mm	Hoogte rechts	 mm

DE SITUATIE MOET DEFINITIEF ZIJN

Wanneer kunnen we definitief inmeten?

De productiemaat kan pas betrouwbaar worden bepaald wanneer de aansluitende bouwdelen niet meer veranderen.

- De uiteindelijke vloer ligt, inclusief tegel, hout, pvc of andere afwerking.
- Wanden en plafond zijn gestuukt, geschilderd of anders definitief afgewerkt.
- Het oude kozijn is verwijderd wanneer dit onderdeel van de voorbereiding is.
- Plinten zijn geplaatst of de gekozen oplossing voor plinten is bekend.
- De positie van vloerverwarming, elektra en andere leidingen is bekend.
- Na het inmeten worden de sparing en aansluitvlakken niet meer gewijzigd.

Aandachtspunten per deurtype

T	Taatsdeur	Controleer vloer en plafond extra zorgvuldig. Meld leidingen en vloerverwarming en zorg dat niets de draaicirkel blokkeert.
S	Scharnierdeur	Noteer draairichting, aansluitzijde, plinten en de staat van een bestaand kozijn. Bij dubbele deuren kan een vloerbevestiging nodig zijn.
R	Schuifdeur	Meet ook de vrije wandruimte in de schuifrichting. Controleer schakelaars, stopcontacten, plinten en voldoende draagkracht voor de rail.
P	Vast paneel	Controleer bevestigingsmogelijkheden in vloer, wand en plafond. Meld zachte, holle of niet-schroefbare bouwdelen.

FOTO-CHECKLIST

Stuur deze beelden mee

- De volledige opening recht van voren.
- De linker- en rechteraansluiting van dichtbij.
- De vloer over de volledige breedte van de opening.
- Het plafond en eventuele draagconstructie.
- Plinten, dorpels, schakelaars en stopcontacten in de buurt.
- Een foto of tekening van vloerverwarming en leidingen, indien aanwezig.

Twijfel is een reden om te laten meten

Een meetfout bij maatwerk kan niet worden opgelost door de deur simpelweg om te ruilen. Onze inmeetservice kost minder dan een verkeerd geproduceerde deur.

Gegevens bij jouw aanvraag

Naam	
Projectadres	
Deurtype	
Kleinste breedte	 mm
Kleinste hoogte	 mm
Bijzonderheden	